



Gebrauchsanweisung

Zum **Einstellen der Zeit** ziehen Sie die Krone vorsichtig heraus und drehen sie, bis die richtige Zeit eingestellt ist. Danach drücken Sie die Krone zurück ins Gehäuse.

Das **Datum stellen Sie ein**, indem Sie bei **Knopf A** den Pusher aufdrehen und **Knopf A** so oft drücken, bis das richtige Datum angezeigt wird. Das Datum geht bei dieser Automatik Uhr immer bis „31“ und beginnt dann neu bei „01“. Ebenso sollten Sie darauf achten, dass an der Datumsanzeige zwischen 21:00h und 4:00h keinerlei Einstellungen von Hand vorgenommen werden dürfen, da die Uhr in der sensiblen Umschaltphase ist.

Die **Monatsanzeige** befindet sich in dem rechten Kreis im Ziffernblatt. Zum Einstellen bei **Knopf B** den Pusher aufdrehen und **Knopf B** so oft drücken, bis der aktuelle Monat erreicht ist. Pro 1 Mal drücken springt die Anzeige ein Feld weiter.

Zur **Einstellung des Wochentages** (linker Kreis im Ziffernblatt), bitte mit Hilfe eines Kugelschreibers oder einer Pinzette **Knopf C** drücken. Pro 1 Mal drücken springt die Anzeige 1 Wochentag weiter.

Bei Automatik-Uhren ist zu beachten, dass sich das Uhrwerk durch die Bewegung selbst aufzieht und bei zu wenig Bewegung immer zusätzlich wie eine maschinelle Uhr aufgezogen werden muss, da sie sonst „einschläft“. Ein morgendliches Aufziehen schadet nichts. Oder es gibt die Möglichkeit die Uhr auf einem Uhrenbeweger zu lagern.

Auf Ihre Uhr wird eine Garantie von 24 Monaten gewährt. Ausgeschlossen davon sind: normale Abnutzungen durch Tragen und Alterung, sowie alle Beschädigungen von Uhrteilen, die auf unsachgemäße Behandlung (die Nichtbeachtung der Bedienungs- und Pflegehinweise gilt als unsachgemäße Behandlung), Überbeanspruchung großer und schwerer Uhren, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle zurückzuführen sind.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

1.)

Kennzeichnung		Gebrauchshinweise				
Gehäuseboden	Zifferblatt	Waschen, Regen, Spritzer	Duschen	Baden	Schwimmen	Tauchen ohne Ausrüstung
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
waterresistent 3 bar	nein	ja	nein	nein	nein	nein
waterresistent 5 bar	nein	ja	nein	nein	nein	nein
waterresistent 10 bar	WR 100	ja	ja	ja	ja	nein
waterresistent 20 bar	WR 200	ja	ja	ja	ja	ja

Der Zustand »waterresistent« gilt nur für fabrikneue Uhren. Äußere Einflüsse können jedoch die Wasserdichtigkeit beeinflussen.

2.)

Hohe Temperaturen vermeiden

Vermeiden Sie es, Ihre Uhr im direkten Sonnenlicht oder an sehr warmen Orten längere Zeit liegen zu lassen. Das könnte Funktionsbeeinträchtigungen mit sich bringen. Lassen Sie Ihre Uhr auch nicht über längere Zeit an sehr kalten Orten liegen. Dadurch könnte sie vor- oder nachgehen.

3.)

Feuchte Umgebungen vermeiden

Die Knöpfe nicht bedienen, wenn die Uhr nass oder feucht ist.

4.)

Vermeiden Sie starke Stöße

Beim Anstoß schwerer Uhren entsteht eine gewaltige Kraftentwicklung ins Innere der Uhr. Dabei können Teile der Uhr brechen.

5.)

Vermeiden Sie starke Magnetfelder

Halten Sie Ihre Uhr aus dem unmittelbaren Einflussbereich starker Magnetfelder fern. Im Allgemeinen wird aber die Funktion Ihrer Uhr nicht beeinflusst durch die Magnetfelder von Haushalts-, Fernseh- oder Stereogeräten.

6.)

Vermeiden Sie starke Chemikalien, Lösungsmittel und Gase

Tragen Sie Ihre Uhr nicht in der Nähe starker Chemikalien, Lösungsmittel oder schädlichen Gasen. Wenn Ihre Uhr mit Benzinstoffen, Farbverdünnern, Alkoholen, Kosmetiksprays, Nagellack, Nagellackentfernern, Klebstoffen, Farben oder Entfärbungsmitteln in Berührung kommt, könnte eine Qualitätsverschlechterung oder Beschädigung des Gehäuses oder dessen Dichtungen, des Armbandes oder anderer Komponenten der Uhr auftreten.

7.)

Halten Sie Ihre Uhr sauber

Reiben Sie jede Wasserspur und Feuchtigkeitsstelle vom Gehäuse, Glas oder Armband mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Jeder Schmutz am Gehäuse oder am Armband könnte Hautausschlag leichter Form verursachen.

8.)

Periodische Inspektion

Um die Uhr über lange Jahre im problemlosen Funktionszustand erhalten zu können, wird empfohlen, die Uhr alle 2 – 3 Jahre überprüfen zu lassen.